



誰でも分かるデジタルボイスレコーダーの使い方。

● 録音する。



本体側面の録音ボタンを押すと、動画の録音が始まります。
保存も自動で行ってくれるので安心です！
録音してから、停止ボタンを押した所までがファイルとして保存されています。

✓ 周りの雑音気になる場合は、付属のマイクキャップをお使い下さい。



▶ 再生する。



録音された音声は、再生ボタンを押すことで再生されます。

再生ファイルの選択方法は...



操作画面にファイルの現在地が表示されています。前へ/次へボタンを押してファイルを選択すれば、再生ファイルを変更できます。

音声ファイルを取り出す。

録音された音声ファイルは、パソコンから取り出すことも可能です。(取り出さなくても、読み込みができれば音声は再生できます。)

レコーダー側




パソコン側



レコーダーとパソコンに、ケーブルを接続します。(ケーブルは発送時に同梱しています)

接続するとこんな画面が現れます。

パソコン画面から見た音声ファイル一覧。



あとは、普段お使いのパソコンのフォルダーにファイルを移動すればOKです！